

LLAVE DE AJUSTE NEUMÁTICA

Características

- Herramienta de montaje.
- Resistente caja de engranajes.
- Impulsión Neumática.
- Marcha rápida y de fuerza.
- Rotación derecha e izquierda.
- Bajo ruido.
- Tabla de par de los valores pre - regulados.

Accesorios

- Equipo de mantenimiento con filtro.Lubricador, regulador y mangueras (5m de Longitud),incluyendo los acoples.
- Con el objeto de maximizar la seguridad operacional y el tiempo de vida útil de la llave neumática, el aire comprimido debe ser alimentado por medio de un lubricador.

HQ353835



HQ353412

